

# DALJINSKI SENZORI DAVA I

## ELEKTRO SENZORI

Tip	Merni opseg (° C)	Osetni element	Izlazni signal	Zaštitnja cev	Uložak	Dužina
	Svi standardni opsezi izme u:					
723	0 i +400	Pt-100	Otpor	ø9	ø6	100
						160
						250
						400
						630
						1000



Otporni termometar - Tip 723

## PNEUMATSKI TRANSMITERI Tip 641, Tip 769

Tip	Funkcija	Merni opseg	Osetni element	Izlazni signal	Napajanje
		Svi standardni opsezi izme u:			
641.1	Transmitter pritiska	0 i +250 Bara	Burdon cev	0.2 ÷ 1 Bar	1.4 Bar
641.2	Transmitter diferencije pritiska	0 i +1 Bar	Kapsula		
641.3	Transmitter temperature	kao za kapilarne termometre Tip 535.1			



- Pneumatski transmiteri temperature imaju identične merne opsege, senzore i kapilarne cevi kao kapilarni termometri Tip 535.1

- Za pneumatske transmitere temperature se na zahtev isporučuje i termometarski pribor kao i za kapilarne termometre Tip 535.1:

- Zaštitna kapa Tip 499.097
- Dvodielna prirubnica Tip 499.096

**PNEUMATSKI PRESLIKA I**

Tip	Merni opseg	Osetni element	Izlazni signal	Napajanje	Prijključak
	Svi standardni opsezi izmeću:				
769.1.1	0 i +1 Bar	Membrane od nerajnog elika	0 ÷ 1 Bar	1.4 Bar	Prirubnica ø140 / ø120 x 15.5
769.1.2					Prirubnica ø185 / ø145 x 15.5

**A.D. INSA - INDUSTRIJA SATOVA**

Tršanska 21  
11080 Beograd - Zemun  
Republika Srbija



+ 381 (11) 2612 - 422  
+ 381 (11) 3713 - 606  
+ 381 (11) 3173 - 607  
+ 381 (11) 2614 - 330

Fax:

E-mail: [office@insa.rs](mailto:office@insa.rs)  
[info@insa.rs](mailto:info@insa.rs)

[www.insa.rs](http://www.insa.rs)